

目录

第 1 章 NAT环境下的portal认证命令.....	1-1
1.1 virtual-ip-map enable.....	1-1

第1章 NAT环境下的portal认证命令

1.1 virtual-ip-map enable

命令：virtual-ip-map enable

no virtual-ip-map enable

功能：使能虚拟 IP 映射功能。本命令的 no 形式为关闭虚拟 IP 映射功能。

参数：无。

命令模式：Captive Portal 全局配置模式。

缺省情况：缺省情况下虚拟 IP 映射功能是关闭的。

使用指南：portal 认证中，开启虚拟 IP 映射功能后，AC 对 client 的 IP 进行映射处理，保证在穿 NAT 环境下的 portal 功能正常进行。在穿 NAT 的环境中，必须使能本功能。

举例：开始虚拟 IP 映射功能。

AC(config-cp)#virtual-ip-map enable