

目录

第 1 章 管理帧保护命令	1-1
1.1 pmf enable.....	1-1
1.2 pmf enable-sha256	1-1
1.3 pmf required.....	1-1

第1章 管理帧保护命令

1.1 pmf enable

命令: **pmf enable**

no pmf

功能: 使能兼容模式管理帧保护功能, no 命令用于关闭 pmf 功能。

参数: 无。

缺省情况: pmf 默认是关闭的。

命令模式: network 配置模式。

使用指南: 此命令用于开启兼容模式的管理帧保护功能, 配置后需要下发 network 对应的 profile 生效。

举例: 开启/关闭 pmf 的兼容模式。

AC(config-network)#pmf enable

AC(config-network)#no pmf

1.2 pmf enable-sha256

命令: **pmf enable-sha256**

no pmf

功能: 使能兼容模式管理帧保护功能并开启对 SHA256 的支持, no 命令用于关闭 pmf 功能。

参数: 无。

缺省情况: pmf 默认是关闭的。

命令模式: network 配置模式。

使用指南: 此命令用于开启兼容模式的管理帧保护功能并开启对 SHA256 数字签名算法的支持, 配置后需要下发 network 对应的 profile 生效。

举例: 开启/关闭 pmf 的 sha256 兼容模式。

AC(config-network)#pmf enable-sha256

AC(config-network)#no pmf

1.3 pmf required

命令: **pmf enable**

no pmf

功能: 使能强制模式管理帧保护功能, no 命令用于关闭 pmf 功能。

参数: 无。

缺省情况: pmf 默认是关闭的。

命令模式：network 配置模式。

使用指南：此命令用于开启强制模式的管理帧保护功能，配置后需要下发 network 对应的 profile 生效。

举例：开启/关闭 pmf 的强制模式。

AC(config-network)#pmf required

AC(config-network)#no pmf